

订单号 00810383 V版本 03 以及 00810417 版本 03 使用说明勘误表

在软件版本自 A. 14.00.00 起的设备上，用于选择数字通信 (büS 或 CANopen) 的开关已不可使用。
将 Bürkert Communicator 软件用于选择数字通信。

基本设置可客户自定义。

数字通信的可选工作模式为 **büS** 或 **CANopen**。

如需更改数字通信的工作模式，应当执行如下步骤：

→ 选择设备。

→ 访问 **General settings** -----> 菜单 **Parameters** -----> **büS** -----> **Advanced** -----> **Bus mode**

→ 选择数字通信的工作模式。

→ 重启设备。

✔ 更改现场总线工作模式。

✔ 如果将现场总线工作模式设为 büS，则 **CANopen status** 置于 **Operational** 并 büS 传输 PDO。

✔ 如果将现场总线工作模式设为 CANopen，则 **CANopen status** 置于 **Pre-op**，直至 CANopen 网络主站将设备切换至 **Operational**。